

**F5**

**User Manual V1.1**

## CONTENTS

(EN) English .....	03
(DE) Deutsch .....	11
(CN) 中文 .....	19
(JP) 日本語 .....	26
(KR) 한국어 .....	34

## WARNINGS

- Please read user manual carefully before using the light.
- Product will generate heat while working, please becautious with that to avoid any possible harm.
- Please don't shine into eyes directly to avoid harm to eyes.
- Please keep the light away from children.
- Please use WUBEN or WUBEN recommended batteries.
- Please don't disassemble the product or it will not be covered by WUBEN warranty policy.
- Please don't throw the product into fire.
- This is not a diving product, please don't use it underwater for a long time.

## Package List

Before using this product, please check whether the contents of the package are complete.



- F5 x 1



- Hook x 1



- Lanyard x 1



- Type-C charging cable x 1




- User manual, Warranty card,  
Quality certificate x 1


# Product Operation

## 1.About Product


F5 is a camping light and fill light with multiple color temperature and power bank function. With built-in battery pack of 5200 mAh and Type-C fast charging, F5 emits 500 lumens max output. It's equipped with ring holder, strong magnet and tripod hole for different applications.




## 2.Installation




Magnet



Hanging









Ring holder




Tripod

### 3.Operation




#### Main Light Operation:

- **ON/OFF:** Single click on the  switch to turn on the light, click again to turn it off. The light has memory function.
- **Output Selections:** When the light is on, single click on  switch to increase the brightness, single click on  switch to decrease the brightness.
- **Color Temperature Selections:** When the light is on, double click on  switch to cycle the color temperature of current brightness through 5700K-4500K-3000K.
- **Continuous Output Selections:** When the light is on, long press  switch to increase the brightness, long press  switch to decrease the brightness, release to lockout the brightness.

#### 4.Breathing Light

When the light is off, triple click on  switch to turn on/off the blue breathing light. It's easy to find the camping light in darkness with the breathing light on. Please keep the breathing light off if not using it for long time to save power.



#### 5.Lockout/Unlock

When the light is off, 4 times click on  switch, the indicators will blink 3 times to indicate the lockout of the camping light. Any operation on  switch will activate flashing of the indicators, unless another 4 times click on  switch and the indicators will blink 3 times to indicate unlocking of the light.

## 6.Charging/Discharging

When the light is off, open the rubber cover, connect the light to any 5V/2A charging device with Type-C IN charging cable to charge it. It takes about 4 hours to be fully charged, please remove the charging cable in time after charging finished.

Connect the charging cable to the USB-A OUT discharging port to charge for any devices which can be charged via 5V/2A adapters.










## 7.Charging Status Indication (●ON ○OFF ●FLASH)

Charging finished	● ● ● ●
$C \geq 75\%$	● ● ● ●
$75\% > C \geq 50\%$	● ● ●
$50\% > C \geq 25\%$	● ●
$25\% > C > 0$	●

## 8. Discharging Status Indication (●ON ○OFF ◐FLASH)

$C \geq 75\%$	● ● ● ●
$75\% > C \geq 50\%$	● ● ● ○
$50\% > C \geq 25\%$	● ● ○ ○
$25\% > C \geq 3\%$	● ○ ○ ○
$3\% > C > 0$	◐ ○ ○ ○

## Parameters

Parameters		High	Med	Low
	5700K	500 ~ 300 Lumens	140 Lumens	10 Lumens
	4500K	480 ~ 280 Lumens	130 Lumens	8 Lumens
	3000K	430 ~ 230 Lumens	120 Lumens	7 Lumens
		5 mins +10 Hours	20 Hours	190 Hours
		25 Meters		1 Meter
		203g/7.16oz		IP64
		84mm × 78mm × 28.5mm   3.3in × 3.07in × 1.12in (L × W × H)		

⚠ All data from experiments of WUBEN lab may vary because of different experiment equipment, experiment environment, or other factors. Experiments are based on the built-in battery pack of 5200 mAh.

## Maintenance

- When it shows low power, please recharge it in time in order not to affect the use of the product.
- When not in use for a long time, please recharge it every 3 months to ensure the durability of the battery.
- Please cover the rubber piece of the USB ports well after recharging or discharging to avoid foreign matter.
- Please store the product in a dry and ventilated place.

## FAQs

Problems	Causes	Solutions
Abnormal flash or failure to turn on	Check if the switch is lockout	Unlock the switch
	Check if the switch is turned on correctly	Turn on the switch
Abnormal noise	Check if foreign matter falls in the tube	Pour out possible foreign matter
	Part damage	Contact your seller

If your problems still not solved yet, please contact WUBEN Headquarters for after-sales service.



# Warranty policy

## 1. Warranty coverage

- **15 days replacement:** Within 15 days from the date of purchase, if the product has quality problems, customers can request free replacement.
- **1 year warranty:** Within 1 year from the date of purchase, if the product has quality problems, WUBEN will offer free repair.
- **Battery warranty:** WUBEN offers a 1-year warranty for the rechargeable batteries but other included accessories are not covered by the warranty.
- **Lifetime maintenance:** From the date of purchase, if the product has problem after 5 years, WUBEN will offer paid repair for WUBEN registered customers.
- If proof of purchase cannot be provided, it will be counted on the date of manufacture.
- If there is any dispute, the two parties will coordinate to solve.

## 2. Beyond warranty

- Man-made damage.
- Damage caused by not following the instructions.
- Damage caused by improper use of the battery.
- Abnormal wear and tear.
- Damage caused by irresistible factors.
- Gifts.

The final interpretation right is reserved by WUBEN.

**SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.**

E-mail: [support@wubenlight.com](mailto:support@wubenlight.com)      Web: [www.wubenlight.com](http://www.wubenlight.com)  
Add: 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei Road,  
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China



WUBEN website



Facebook

## Warnhinweise

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Licht verwenden.
- Das Produkt erzeugt während der Arbeit Wärme, bitte seien Sie vorsichtig, um mögliche Schäden zu vermeiden.
- Scheinen Sie bitte nicht direkt in die Augen, um Augenschäden zu vermeiden.
- Bitte halten Sie das Licht von Kindern fern.
- Bitte verwenden Sie WUBEN oder WUBEN empfohlene Batterien.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies nicht durch die WUBEN Garantiebestimmungen abgedeckt ist.
- Bitte werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Dies ist kein Tauchprodukt, bitte verwenden Sie es längere Zeit nicht unter Wasser.

## Paketliste

Bevor Sie diese Campinglampe verwenden, bitte nachprüfen Sie, ob das im Lieferumfang enthaltene Zubehör vollständig ist.



● F5 x 1



● Haken x 1



● Lanyard x 1



● Type-C Ladekabel x 1




● Bedienungsanleitung/ Garantiekarte/  
Qualitätszertifikat x 1


# Produktinformationen

## 1.Über das Produkt

F5 ist eine mehrfarbige Campinglampe mit Powerbank-Funktion, Diese Campinglampe wird von 5200mAh eingebauten Batterien gespeist. Die maximale Leistung der Lampe kann 500 Lumen erreichen. Es ist mit Type-C Schnellladen-Funktion. Es verfügt über Ringhalter, starken Magneten und Stativloch für verschiedene Anwendungen.









## 2.Installation




### 3. Benutzung



#### Benutzung des Hauptlichts

- **Ein/Aus:** Klicken Sie die Taste  um die Campinglampe einzuschalten. Klicken Sie sie wieder, um die Campinglampe auszuschalten. Wenn die Campinglampe ausgeschaltet ist, hat es die Memory Funktion.
- **Helligkeit einstellen:** Wenn die Campinglampe an ist, klicken Sie die Taste , um die Helligkeit zu erhöhen. Klicken Sie die Taste , um die Helligkeit zu reduzieren.
- **Farbtemperatur einstellen:** Wenn die Campinglampe an ist, klicken Sie die Taste  zweimal, um die Farbtemperatur zu wechseln ( 5700K-4500K-3000K )
- **Kontinuierlich Helligkeit einstellen:** Wenn die Campinglampe an ist, drücken Sie lange die Taste  lang , die Helligkeit wird erhöht. Die Helligkeit wird gesperrt, sobald Sie die Taste in einem Modus loslassen. Drücken Sie lange die Taste  lang, die Helligkeit wird reduziert. Die Helligkeit wird gesperrt, sobald Sie die Taste in einem Modus loslassen.

### 4. Atemlicht

Wenn die Campinglampe ausgeschaltet ist, klicken Sie die taste  dreimal, um das blaue Atemlicht ein- oder auszuschalten. Es hilft Ihnen, die Campinglampe nachts leicht zu finden. Wenn Sie es nicht benötigen, können Sie es ausschalten, um Strom zu sparen.



### 5. Sperren / Entsperren

Wenn die Campinglampe aus ist, klicken Sie auf die Taste  viermal. Die Lampe blinkt dreimal. Dies bedeutet, dass das Hauptlicht verriegelt ist Sie klicken erneut viermal auf die Taste , Die Lampe blinkt dreimal. Dies bedeutet, dass die Campinglampe entsperrt wird.

## 6. Aufladen/Entladen

Ziehen Sie die Silikonstöpsel aus. Stecken Sie das Ladekabel Type-C Laden-Anschluss ein. Schließen Sie die Campinglampe an das 5V / 2A-Ladegerät zum Laden an. Es dauert etwa vier Stunden, um die Campinglampe voll aufzuladen.

Wenn Sie das Ladekabel an den USB-A-Entladeanschluss anschließen, kann die Lampe 5V / 2A ausgeben, um das aufzuladende Gerät mit Strom zu versorgen.



## 7. Aufladen Zustand (● Licht an ○ Licht aus ◐ Licht flackert auf)








Voll aufgeladen	● ● ● ●
$C \geq 75\%$	● ● ● ◐
$75\% > C \geq 50\%$	● ● ◐ ○
$50\% > C \geq 25\%$	● ◐ ○ ○
$25\% > C > 0$	◐ ○ ○ ○

## 8. Discharging Status Indication

(● Licht an ○ Licht aus ◐ Licht flackert auf)

$C \geq 75\%$	● ● ● ●
$75\% > C \geq 50\%$	● ● ● ○
$50\% > C \geq 25\%$	● ● ○ ○
$25\% > C \geq 3\%$	● ○ ○ ○
$3\% > C > 0$	◐ ○ ○ ○

## Parameter

Parameter		High	Med	Low
	5700K	500 ~ 300 Lumens	140 Lumens	10 Lumens
	4500K	480 ~ 280 Lumens	130 Lumens	8 Lumens
	3000K	430 ~ 230 Lumens	120 Lumens	7 Lumens
		5 mins +10 Stdn	20 Stdn	190 Stdn
		25 Meters		1 Meter
		203g/7.16oz		IP64
		84mm × 78mm × 28.5mm   3.3in × 3.07in × 1.12in (L × W × H)		

⚠ Alle Daten sind nach Qualitätstest-Standard aus Experimenten des WUBEN-Labors. Die experimentellen Daten können aufgrund unterschiedlicher Versuchsumgebung oder Batterie unterschiedlich sein Die Experimente basieren auf originalverpackten eingebauten 5200mAh Batterien.

## Instandhaltung

- Wenn die Anzeige einen niedrigen Batteriestand anzeigt, bitte laden Sie rechtzeitig, um das Produkt normal zu verwenden.
- Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte alle drei Monate auf. Um zu verhindern, dass das Produkt aufgrund von Batterieschäden unbrauchbar wird.
- Nach voll aufgeladen stecken Sie den Silikonstöpsel in USB Anschluss. Verhindern den Fremdkörper.
- Bitte legen Sie das Produkt an belüfteten und trockenen Ort.

## FAQs

Probleme	Ursachen	Lösungen
Abnormaler Blitz oder Fehler beim Einschalten	Bitte überprüfen Sie, ob der Schalter gesperrt ist	Entsperren den Schalter
	Prüfen Sie, ob der Schalter richtig eingeschaltet ist	Schalten Sie den Schalter ein
Ungewöhnliches Geräusch	Prüfen Sie, ob Fremdkörper in die Röhre fallen	Eventuelle Fremdstoffe ausschütten
	Teileschaden	Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer

Wenn Ihre Probleme immer noch nicht gelöst sind, wenden Sie sich bitte an die WUBEN-Zentrale, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen.



# Garantiebestimmungen

## 1. Garantiedeckung

- **15-tägiger Ersatz:** Wenn das Produkt innerhalb von 15 Tagen ab Kaufdatum Qualitätsprobleme aufweist, können Kunden einen kostenlosen Ersatz anfordern.
- **1 Jahr Garantie:** Innerhalb von 1 Jahr ab Kaufdatum bietet WUBEN bei Qualitätsproblemen eine kostenlose Reparatur an..
- **Garantie für Batterie:** WUBEN gewährt auf die wiederaufladbaren Batterien eine Garantie von 1 Jahr.  
Anderes mitgeliefertes Zubehör ist von der Garantie ausgeschlossen.
- **Lebenszeitwartung:** Ab dem Datum des Kaufs bietet WUBEN bei WUBEN-Kunden, die ein Problem nach 5 Jahren haben, bezahlte Reparatur an.
- Wenn ein Kaufnachweis nicht erbracht werden kann, wird er am Herstellungsdatum gezählt.
- Bei Streitfällen koordinieren die beiden Parteien die Lösung.

## 2. Über die Garantie hinaus

- Vom Menschen verursachter Schaden.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der
- Anweisungen entstehen.
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch des Akkus.
- Anormale Abnutzung.
- Schäden verursacht durch unwiderstehliche Faktoren.
- Geschenke.

Das endgültige Auswertungsrecht bleibt WUBEN vorbehalten.

**SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.**

E-mail: [support@wubenlight.com](mailto:support@wubenlight.com) Web: [www.wubenlight.com](http://www.wubenlight.com)

Add: 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei Road,  
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China



WUBEN website



Facebook

## 警示说明

- 使用前，请认真阅读说明书。
- 本品在使用过程中会产生热量，请注意保护，以免对人体造成伤害。
- 本品为高亮产品，请勿对人眼照射，以免造成伤害。
- 请将本品放到12岁以下儿童接触不到的地方。
- 请使用本品的电池或务本推荐的电池。
- 请勿私自拆卸与维修产品，私自拆卸后将不予保修产品。
- 请勿将产品投入火中。
- 本品为非潜水类产品，请勿长时间在水下使用。

## 物品清单

使用本产品前，请核对包装里的物品是否齐全。



- F5 × 1



- 挂钩 × 1



- 手绳 × 1



- Type-C充电线 × 1




- 说明书保修卡/合格证 × 1


# 产品操作

## 1. 认识产品

F5是一款具有移动电源功能的多色温营地灯，补光灯。采用内置5200mAh的电池组供电，最高亮度可输出500流明，Type-C快充设计。有指环扣、强磁和云台孔设计，方便置放。



## 2. 置放方法



### 3. 操作方法

#### 主灯操作：

- 开机/关机：单击 $\odot$ 键，可点亮灯，再次单击关闭灯，有断电记忆功能。
- 档位调节：开机状态下，单击 $\oplus$ 键升高亮度，单击 $\ominus$ 键降低亮度。
- 色温调节：开机状态下，双击 $\odot$ 键可调节当前亮度的色温5700K-4500K-3000K循环。
- 无极调光：开机状态下，长按 $\oplus$ 键，灯由当前亮度开始缓升，松开锁定亮度；长按 $\ominus$ 键，灯由当前亮度开始缓降，松开锁定亮度。

### 4. 呼吸灯



关机状态下，三击 $\odot$ 键，可以打开或关闭蓝色呼吸灯。此功能方便在黑暗处寻找灯，为了节省电量，不需要时建议关闭。

### 5. 锁定/解锁

关机状态下，四击 $\odot$ 按键，指示灯闪三下，表示主灯锁定，按 $\odot$ 键指示灯闪烁。再次四击 $\odot$ 按键，指示灯闪三下，表示开关锁定解除。

### 6. 充电/放电

打开USB胶塞，充电线插入Type-C IN充电口，使用5V/2A的设备进行充电，约4小时即可充满。充电线插入USB-A OUT放电口，可以输出5V/2A给需要充电的设备供电。









7.充电电量 (C) 显示 (●灯亮, ○不亮, ◐闪烁)

充满	● ● ● ●
$C \geq 75\%$	● ● ● ◐
$75\% > C \geq 50\%$	● ● ◐ ○
$50\% > C \geq 25\%$	● ◐ ○ ○
$25\% > C > 0$	◐ ○ ○ ○

8.放电电量 (C) 显示 (●灯亮, ○不亮, ◐闪烁)

$C \geq 75\%$	● ● ● ●
$75\% > C \geq 50\%$	● ● ● ○
$50\% > C \geq 25\%$	● ● ○ ○
$25\% > C \geq 3\%$	● ○ ○ ○
$3\% > C > 0$	◐ ○ ○ ○

## 功能参数

参数	高亮	中亮	低亮
	5700K 500~300 流明	140 流明	10 流明
	4500K 480~280 流明	130 流明	8 流明
	3000K 430~230 流明	120 流明	7 流明
	5分钟 +10小时	20 小时	190 小时
	25米		1米
	203克/7.16盎司		IP64
	84毫米 × 78毫米 × 28.5毫米 (长 × 宽 × 高)		

△ 本数据是由务本实验室根据品质检测标准，使用原装内置5200mAh的电池组测试所得，因测试环境与电池的不同，数据可能会有所不同。

## 保养方法

- 指示灯提示电量不足时，请及时充电，以免影响产品的正常使用。
- 长期不使用此产品时，请每三个月充一次电，以防止电池影响产品的正常使用。
- USB充完电请盖紧，防止异物掉入。
- 请将产品置于通风干燥处存放。

## 常见问题处理方法

问题描述	原因	解决方法
异闪或不亮	检查开关是否锁定	解锁开关
	检查开关是否正确打开	打开开关
异响	检查是否有异物掉入	倒出异物
	零件损伤	请联系当地经销商

如上述方法还没有解决您的问题，请联系当地经销商进行售后服务。

## 保修规则

### 1. 保修范围

- **15天包换**：自购买之日起，15天内如产品出现质量问题，可选择更换同型号产品。
- **一年保修**：自购买之日起，一年内如产品出现质量问题，可免费维修产品。
- **充电保修**：充电电池保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
- **终身维修**：自购买之日起，注册用户五年后如出现质量问题，务本将提供有偿维修服务。
- 如无法提供购买证明时，将以出厂日期为准。
- 如有争议，双方协商处理。



## 2. 不予保修范围

- 人为破坏造成产品损坏的。
- 不按说明书操作使用造成损坏的。
- 电池使用不当、电池漏液造成损坏的。
- 非正常磨损的。
- 不可抗力因素造成损坏的。
- 赠品。

最终解释权归务本品牌所有。

### 深圳市盛祺照明科技有限公司

网址：[www.wubenlight.com](http://www.wubenlight.com)

邮箱：[support@wubenlight.com](mailto:support@wubenlight.com)

地址：中国广东省深圳市龙岗区坂田街道杨美路33号几何电商园A栋202



务本官方网站



订阅号

## ⚠️ 安全上の注意

- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
- 工場出荷時の電池残量は30%以下です。電池残量が80%以上の時に一番明るいモードで点灯させることができます。使用する前に本製品を満充電することをお勧めします。

## 内容物の名称

本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。



● 本体 F5 × 1



● フック × 1



● ストラップ × 1



● Type-C 充電ケーブル×1



● 取扱説明書/保証書×1

## ご使用方法と仕様について

### 1. 主な仕様と各部名称

照射距離・・・25メートル

全光束・・・500ルーメン

電源・・・5200mAhバッテリーパック×1

充電性能・・・約4時間充電

連続使用・・・190時間(Low)～5分+10時間(High)

充電・・・Type-C



電池残量インジケータ  
/ ホタルスイッチ

リングホルダー

⊕ スイッチ

Ⓜ スイッチ


⊖ スイッチ




IN充電ポート

OUT出力ポート


## 2. 設置方法




マグネット



吊り下げ



リングホルダー




三脚

## 3. 充電方法

消灯状態でType-C充電ケーブルを本体の充電ポートに接続し、もう片方の一端をUSB充電機器に差し込みます。

5V/2Aで充電した場合、約4時間でフル充電になります。

充電完了後、Type-C充電ケーブルを外してご利用ください。



充電

## 充電インジケータ

●・・・点灯   ●◐・・・点減   ○・・・消灯

電池残量が100%	● ● ● ●
電池残量が99%~75%	● ● ● ◐
電池残量が74%~50%	● ● ◐ ○
電池残量が49%~25%	● ◐ ○ ○
電池残量が24%以下	◐ ○ ○ ○

## 4.ご利用方法

- 点灯・消灯：Ⓜスイッチを押すとON→OFFと切り替わります。モード記憶機能搭載。
- モード切替：点灯時、Ⓡスイッチを押すと照度が上がります。また、Ⓣスイッチ押すと照度が下がります。
- 色温度切替：点灯時、Ⓜスイッチを連続2回押すと5700K→4500K→3000Kと切り替わります。
- 無段階調光：点灯時、Ⓡスイッチを長押しすると照度が上がり、Ⓣスイッチを長押しすると照度が下がります。  
指を離すと照度が固定されます。

### ホタルスイッチ

消灯時、Ⓜボタンを連続3回押すとホタルスイッチがON→OFFと切り替わります。  
ホタルスイッチを点灯させると暗闇でも本体が置いてある場所がわかります。

## スイッチロック機能

消灯時、Ⓜスイッチを連続4回押すとインジケーターが3回点滅しスイッチがロックされます。


再度、Ⓜスイッチを連続4回押すとインジケーターが3回点滅しロックが解除されます。

## 5. 放電方法

USB充電ケーブルを本体のUSB-A OUT出力ポートに接続し、もう片方の一端を充電する端末に差し込みます。

5V/2Aで出力されます。

端末の充電完了後、USB充電ケーブルを外してご利用ください。










## 放電インジケーター

●・・・点灯   ●◐・・・点滅   ○・・・消灯

電池残量が100%~75%	● ● ● ●
電池残量が74%~50%	● ● ● ●◐
電池残量が49%~25%	● ● ●◐ ○
電池残量が24%~3%	● ●◐ ○ ○
電池残量が2%以下	●◐ ○ ○ ○

## 仕様

モード	High	Med	Low
	5700K 500 ~ 300 ルーメン	140 ルーメン	10 ルーメン
	4500K 480 ~ 280 ルーメン	130 ルーメン	8 ルーメン
	3000K 430 ~ 230 ルーメン	120 ルーメン	7 ルーメン
	5分 + 10時間	20時間	190時間
	25 m		1 m
	203g		IP64
	84mm × 78mm × 28.5mm (L × W × H)		

△ WUBEN labの実験からのすべてのデータは、さまざまな実験装置、実験環境、またはその他の要因により異なる場合があります。実験は、5200 mAhの内蔵バッテリーパックに基づいています。

## メンテナンス方法

- 本製品の残量不足の表示がでた場合、早急に充電してください。
- アルコールと布で本製品の電気伝導部分をきれいに拭いてください。
- 本製品は換気の良い乾燥した場所にて保管してください。

## 故障かなと思ったら

現象	原因	対処方法
点灯しない	本体がロックされているか	本体のロックを解除してください
	スイッチが正しく押されているかを確認してください	スイッチの確認
異常音	異物の混入を確認してください	異物を取り除く
	部品の損傷	販売店にご連絡ください

上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

## 国内保証規定

- お買い上げから15日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を申請することができます。
- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
- 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。



- 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
- 火災・地震・水害などの災害による故障。
- 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
- 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
- 経年変化による変色や素材の劣化。
- 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
- WUBENからの贈り物 (対象外)

※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。

- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただく場合がございます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみに関し、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

製造元：DONGGUAN CITY SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD

販売元：WUBEN 株式会社

住所：広島県福山市春日町 1 丁目 7-39 タイムズスクエア D 号

TEL：084-999-4700

FAX：084-999-4701

Mail：info@wuben.co.jp

URL：http://www.wuben.co.jp

## ⚠ 주의사항

- 제품을 사용하기 전, 매뉴얼을 꼼꼼히 참고하여주세요.
- 본 제품은 강한 출력으로 인하여 사용하는 동안 미세한 발열을 일으킵니다.  
이 점 주의하여 사용하시길 바랍니다.
- 어린아이의 손에 닿거나 사람 눈에 직접 쏘면 위험합니다.
- 본 제품은 고방전 처리가 된 리튬이온배터리를 사용합니다.  
고방전 처리가 되지 않은 배터리는 호환이 되지 않을 수 있습니다.  
되도록이면 우벤라이트 코리아측의 배터리를 사용하시길 바랍니다.
- 제품을 임의로 조립, 분해 등의 조작을 한 뒤에는 그로 인한 결함에 대하여 제품 보증이  
되지 않습니다.

## 제품리스트

제품을 사용하기 전에, 모든 구성품이 완전하게 포함되어있는지 확인하여 주시길 바랍니다.



- F5 본체 \* 1개



- 후크 \* 1개



- 손목스트랩 \* 1개



- C타입 충전케이블 \* 1개




- 제품 사용 설명서, 워런티 카드,  
품질보증서 \* 1개


# 제품 작동

## 1. 제품에 대하여


F5제품은 다양한 밝기 색상과 보조배터리 기능이 탑재된 캠핑라이트입니다. 5200mAh 배터리팩이 내장되어 C타입 충전케이블로 충전이 가능하며 최대 500루멘까지 출력합니다. 링 홀더와 마그네틱, 삼각홀을 장착하여 캠핑 등의 아웃도어 활동 시 다양하게 사용할 수 있도록 구현된 제품입니다.




## 2. 작동




자석형



행잉



링 홀더



삼각대

### 3.작동

#### 메인라이트 작동

- **ON/OFF** : ⊕스위치를 1회 클릭하여 제품의 ON/OFF를 작동할 수 있습니다. 본 제품은 메모리 기능을 탑재하고 있어 마지막으로 사용한 모드가 저장됩니다.
- **밝기모드 조절** : 제품의 전원이 켜진 상태에서 ⊕스위치를 누르면 밝기가 증가하며 ⊖스위치를 누르면 밝기가 줄어듭니다.
- **색온도 조절** : 전원이 켜진 상태에서 ⊕스위치를 2회 더블클릭하면 불빛의 온도가 5700K - 4500K - 3000K 순으로 순환됩니다.
- **그 외 모드 선택** : 전원이 켜진 상태에서 ⊕스위치를 길게 누르면 밝기가 점점 밝아지며 ⊖스위치를 길게 누르면 밝기가 점점 감소됩니다. 그 밝기 중 사용하기 원하는 밝기 모드에서 스위치를 떼면 고정됩니다.

### 4.보조라이트

전원이 꺼진 상태에서 W 스위치를 3번 클릭하여 보조라이트의 ON/OFF를 조절할 수 있습니다. 보조라이트가 켜지면 어두운 곳에서도 쉽게 위치를 찾을 수 있으며 보조라이트 활성화 시에는 배터리가 소모되므로 사용하지 않을 때에는 꺼놓는 것이 좋습니다.



### 5.잠금기능

제품의 전원이 꺼져있는 상태에서 ⊕스위치를 4번 연속 누르면 인디케이터에 불빛이 3회 깜빡이며 잠금기능이 활성화됩니다. 잠금 기능이 활성화되면 스위치를 눌러도 제품이 작동하지 않습니다. 잠금모드는 다시 ⊕스위치를 4번 연속 누르면 해제됩니다.

## 6. 충전/방전

제품의 전원이 꺼진 상태에서 고무 커버를 열고 5V/2A 충전 장치에 C타입 충전 케이블을 연결하여 충전을 진행하십시오. 완충까지는 약 4시간이 소요되며 완충이 되면 충전 케이블을 제거하여 놓으십시오.

충전케이블을 USB-A OUT 방전포트에 연결하여 5V/2A 어댑터를 통해 충전이 가능한 모든 장치를 충전할 수 있습니다.










## 7. 충전상태 표시 (●점등 ○미점등 ◐깜빡임)

완충상태	● ● ● ●
$C \geq 75\%$	● ● ● ◐
$75\% > C \geq 50\%$	● ● ◐ ○
$50\% > C \geq 25\%$	● ◐ ○ ○
$25\% > C > 0$	◐ ○ ○ ○

## 8. 배터리 잔량 표시 ( ●점등 ○미점등 ◐깜빡임 )

$C \geq 75\%$	● ● ● ●
$75\% > C \geq 50\%$	● ● ● ○
$50\% > C \geq 25\%$	● ● ○ ○
$25\% > C \geq 3\%$	● ○ ○ ○
$3\% > C > 0$	◐ ○ ○ ○

## Parameter

Parameter	High	Med	Low
	5700K 500 ~ 300 루멘	140 루멘	10 루멘
	4500K 480 ~ 280 루멘	130 루멘	8 루멘
	3000K 430 ~ 230 루멘	120 루멘	7 루멘
	5분 + 10시간	20 시간	190 시간
	25 Meters		1 Meter
	203g/7.16oz		IP64
	84mm × 78mm × 28.5mm   3.3in × 3.07in × 1.12in (L × W × H)		

\* 위 데이터는 우벤라이트 측의 시험실에서 직접 측정한 것으로, 테스트 기기가 다르거나 외부 요인 등에 의하여 데이터 결과가 바뀔 수 있음을 알립니다.

## 보관 방법:

- 표시등이 전원부족 알림이 뜨면 제품 정상 사용에 영향없도록 바로 충전하십시오.
- 장기간 제품 사용 안하는 경우 배터리가 제품 정상사용에 영향 없도록 약 3개월 한번씩 충전하십시오.
- 충전 완료후 충전포트에 이물질 들어가지 않도록 충전 마개를 잘 닫아주십시오.
- 제품을 통풍이 잘 되는 건조한 장소에 보관하십시오.

## 주식회사 우벤라이트 코리아

이메일 : wuben\_kr@naver.com

홈페이지 : www.wubenkorea.com

주소 : 서울시 용산구 청파로91 제신빌딩 202호  
고객센터 : 070-7918-5434



**Product Warranty**  
**製品保証カード**  
**产品保修凭证**

Name/お名前/客户姓名 \_\_\_\_\_

Telephone/電話番号/联系电话 \_\_\_\_\_

Address/ご住所/联系地址 \_\_\_\_\_

Model number/製品型番/产品型号 \_\_\_\_\_

**F5**

Product series number/製品コード/产品编码 \_\_\_\_\_

Name of store/販売店/购买商店 \_\_\_\_\_

Date of purchase/購入日付/购买日期 \_\_\_\_\_