61.13.291.089-A1-051016

Fenix TK15UE Flashlight

The Fenix TK15UE defines extreme ruggedness. This light employs the new CREE XP-L HI V3 LED technology, which allows the light to throw an impressive beam distance of 325 meters and deliver a maximum output of 1000 lumens. With an impact resistant strike face bezel, the TK15UE is ready for heavy duty action. Complete with a tactical tail switch with momentary capability and a side switch to access four brightness levels and Strobe, this tactical light is built to assist law enforcement, search and rescue, military and more.

- Uses Cree XP-L HI V3 LED with a life span of 50,000 hours
- Powered by one 18650 rechargeable Li-ion battery or two CR123A Lithium batteries
- 142.5mm Length x 25.4mm Body Diameter x 34mm Head Diameter
- 141 grams (excluding battery)
- Compatible with AER-01/AER-02 remote pressure switch
- Digitally regulated output maintains constant brightness
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation
- Anti-roll and anti-slip body design
- Tactical tail switch for momentary-on function
- Functional side switch for output selection
- Made of durable aircraft-grade aluminum
- Premium type Ⅲ hard-anodized anti-abrasive finish
- Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

Battery Replacement

Unscrew the tail cap to insert the battery with the anode side (+) towards the light head. Tighten securely the tail cap.

Technical Parameters

ANSI/PLATO FL1	General Mode				Strobe
	Turbo	High	Mid	Low	
OUTPUT	1000 Lumens	350 Lumens	150 Lumens	10 Lumens	1000 Lumens
RUNTIME	2h*	4h 20min	11h 30min	135h	/
DISTANCE	325m	194m	125m	31m	/
INTENSITY	26400cd	9400cd	3900cd	240cd	/
IMPACT RESISTANCE	1m				
WATERPROOF	IPX-8, underwater 2m				
ACCESSORIES	Holster, lanyard, spare O-ring, spare rubber switch boot				

Notice: The above-mentioned parameters (lab-tested by using Fenix 18650 rechargeable Li-ion battery 3.6V/3300mAh) are approximate and may vary between flashlights, batteries and environments.
*Due to intelligent overheat protection, the runtime of the Turbo brightness level is the accumulated time.

Operation Instruction

The tail switch is tactical switch, the side switch is functional switch.

ON/OFF

Tap the tactical tail switch to momentarily turn on the light, release it the light will go out.

Fully press the tactical switch to turn on the light constantly, press again to turn off the light.

Output Selection

With the light on, single-click the functional switch to cycle through Turbo→Low→Mid→High.

Strobe

With the light on, press and hold the functional switch for 0.5 seconds to enter into the Strobe mode, click once again to return back to General mode.

Intelligent Memory Circuit

The flashlight memorizes the last brightness used in the General mode, the next time it is turned on, it will recall that previously used brightness level.

Over-heat Protection

The flashlight will accumulate a lot of heat when it is working at Turbo. When the light is overheated up to 65°C or above, the flashlight will automatically adjust the output in stepped way to prevent the light from overheating.

Low-voltage Warning Function

If low voltage is detected, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until to Low brightness level. When this happens at Low output mode, the flashlight blinks three times every five minutes to remind you to replace the battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work until the battery runs out completely.

Battery Specifications

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V/3.7V	Recommended	✓✓
Fenix ARB-L2 Series	18650	3.6V/3.7V	Recommended	✓✓
Non-rechargeable Battery (Lithium)	CR123A	3V	Usable	✓
Rechargeable Battery (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Cautious*	!
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Cautious*	!
Rechargeable Battery (LiFePO4)	18650	3.2V	Banned	X

Warning: Please do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so can cause damage to the flashlight or the batteries being used.

*18650/16340 Li-ion batteries are specifically designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Quality issues with circuit protection will reduce the potential for overcharge, overheat and cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

Usage and Maintenance

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using excellent quality battery. If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Unscrew the tail cap one-half turn or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
  Reason A: The batteries need replacing.
  Solution: Replace batteries (Please confirm the correct installation of anode and cathode).
  Reason B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.
  Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
  If the above methods don't work, please refer to the warranty policy before contacting your authorized distributor.

Product Warranty

Fenix will replace products with documented manufacturing defects within 15 days of purchase and repair a light free of charge within 5 years of purchase if problems develop with normal use; if repair is required after 5 years from the date of purchase, Fenix will charge for parts. The total repair fee is divided by the cost of the replaced materials.

Product Registration

Fenix suggests you register your product on the official website for Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). You can get an extra six-month warranty period once you have successfully registered.

Warning

The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.

Available Accessories

Type	Model
Diffuser for flashlight	ADD-M
Waterproof	ADT-M
Filter adapter	AOF-M
Bike mount	ALB-10
Remote switch	AER-01/02
Wall mount	ALG-01

Note: For full range of available accessories, please visit Fenix Fenix website, click on Products followed by clicking through to the Accessories page.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631193/83193 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center, 33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

Fenix TK15UE 手电

Fenix TK15UE(秉承TK（Tank）系列坚固、强力、全防水的设计思想，特别适用于恶劣户外环境和战术场合，TK15UE采用CREE 专注于远射的XP-L HI V3 LED，射程高达325米，同时亮度也能达到1000流明，一节大容量18650锂离子电池兼容耐寒的CR123A电池供电，很好的兼顾了长续航和极寒地区的使用需求，尾部长开关可以实现单一键控制启闭亮度及爆闪，配备攻击头，均为战术用设计；体积小巧，性能强悍，坚固耐用，是恐战术应用，执勤，狩猎的最佳选择。

- 使用Cree XP-L HI V3 LED，最高亮度达1000流明，寿命50000小时
- 使用1节18650可充锂离子电池或者2节3V CR123A锂电池
- 142.5毫米 (长) x 25.4毫米 (筒身直径) x34毫米 (筒头直径)
- 净重141克 (不含电池)
- 兼容AER-01、AER-02线控开关
- 恒流电路，亮度恒定
- 防反接设计，避免因错误安装造成损害
- 防滚、防滑的筒身设计
- 尾部战术开关，一触即亮
- 侧部功能开关，一键调光换档
- 采用航空铝材制造
- 表面进行了军规三级硬质阳极氧化的抗磨处理
- 使用双面增透镜钢化玻璃镜片

电池更换

旋开尾盖装入经称职电池，注意将电池的正极对准灯头方向，旋紧尾盖即可工作。

技术参数

ANSI/PLATO FL1	照明模式				爆闪模式
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	
亮度	1000流明	350流明	150流明	10流明	1000流明
续航时间	2小时*	4小时20分	11小时 30分	135小时	/
射程	325米	194米	125米	31米	/
光强	26400坎德拉	9400坎德拉	3900坎德拉	240坎德拉	/
防跌落高度	1米				
防水深级	IPX-8,水下2米				
附件	手电筒、手挽、防水圈、防水帽				

注1：上述参数（已是一个近似数）（注2：18650 3.6V/3300mAh锂电池测试下的数据）实际使用中测试环境，环境温度不同，电池种类使用年限均有变化，请以产品实际为准。
*由于智能过热保护，涨档亮度的持续时间是一个累加时间。

操作说明

尾部的开关为战术开关，侧部侧按开关为功能开关。

打开/关闭

轻触战术开关可以暂时点亮手电，按开即全亮灭。

次全按下战术开关可以持续点亮手电，再次按下即关闭手电。

挡位调节

开机状态下，单击功能开关，即可按极亮→低亮→中亮→高亮的顺序调节亮度。

爆闪模式

开机状态下，长按功能开关0.5秒进入爆闪模式；再次单击返回前回模式。

智能设定

由于手产品长时间工作在极恶劣的，会积累大量热量，当温度达到65℃或以上时，手电会启动过热保护功能，自动折减工降低亮度，当温度恢复到低于65度，则亮度会逐次上升，直到当前档位的最高亮度。

低压提示功能

手电电路加入了低压提示功能。如果手电检测到电池电压过低，会提示的自动降低当前工作档位，直到降低到低亮档为止；如果在低亮档的仍然检测到电池电压过低，则会每5分钟闪烁3次，以提示您应该及时更换电池，以免造成长电池池的寿命缩短或损坏；同时为了保证用户的正常使用，手电不会主动关机，将会以这样提示方式一直持续工作至电池电量耗尽或关闭为止。

电池选用

Fenix TK15UE Light Taschenlampe

1.000 Lumen & robust – das ist die Fenix TK15UE. Die CREE XP-L HI V3 LED liefert einen bis zu 325 Meter weit reichenden Lichtstrahl, der taktischen Einsatzkräften ist einfach zu bedienen. Egal ob mit 18650 Liion Akku oder CR123A Batterien betrieben ist die Fenix TK15UE eine ideale Einsatzlaschenlampe. Neben den 4 Helligkeitsstufen rundet der Strobe-Modus das Gesamtkonzept ab.

- Nutzt eine Cree XP-L HI V3 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer
- Nutzt 1 Stück 18650 Liion Akku oder 2 Stück CR123A Batterien gemäß Liste unten
- 142.5mm (Länge) x 25.4mm (Durchmesser) x 34mm (Kopf)
- 141Gramm Gewicht (ohne Batterien)
- Kompatibel mit den AER-01 und AER-02 Kabelschaltern
- Digitale Regelung für nahezu gleichbleibende Helligkeit
- Sikerung zur Verhinderung von Überhitzung
- Endschalter mit Momentlichtfunktion
- Rutschfestes Anti-Roll Design
- Modusschalter am Kopf zur Wahl der Helligkeit Verpolungsschutz
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Widerstandsfähiger Typ III Anodisierung
- Frontscheibe aus gehärtetem Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung

Batteriewechsel

Drehen Sie den Endschalter der Taschenlampe ab und entnehmen Sie die ggf. vorhandenen Batterien / Akkus. Legen Sie die neuen Zellen mit dem Pluspol (+) in Richtung Lampenkopf zeigend (Minuspol (-) in Richtung Ende der Taschenlampe) ein. Drehen Sie den Endschalter danach wieder auf die Taschenlampe auf.

Technische Daten

ANSI/PLATO FL1	Generelle Modus				Strobe
	Turbo	Hell	Mittel	Dunkel	
Helligkeit	1000 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	10 Lumen	1000 Lumen
Brenndauer	2h*	4h 20min	11h 30min	135h	/
Reichweite	325m	194m	125m	31m	/
Intensität	26.400cd	9.400cd	3.900cd	240cd	/
Stoßfestigkeit	1m				
Wasserdichtigkeit	IPX-8, 2 Meter				
Zubehör	Holster, Lanyard, Ersatz-O-Ring, Ersatz-Schaltergummi				

Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung des Fenix 18650 3.500 mAh Liion Akku ermittelt und können zwischen Taschenlampe, Batterien / Akkus und Umgebung abweichen.
* Wegen dem intelligenten Überhitzungsschutz ist dies ein akkumulierter Wert.

Bedienung

An / Aus

Drücken Sie den Endschalter zur Aktivierung des Momentlicht leicht. Drücken Sie in ganz für das Dauer-Licht. Drücken Sie den Schalter erneut zum Ausschalten.

Wahl der Helligkeit

Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den seitlichen Schalter, um zwischen den 4 Stufen zu wählen: Dunkel => Mittel => Hell => Turbo

Strobe Modus

Drücken und halten Sie den seitlichen Schalter bei eingeschalteter Taschenlampe für 0,5 Sekunden, um den Strobe-Modus zu aktivieren.

Intelligente Memory-Funktion

Die Taschenlampe behält beim erneuten Einschalten die zuletzt genutzte Leuchtstufe bei – mit Ausnahme des Strobe-Modus.

Überhitzungsschutz

Sollte die Taschenlampe im Inneren bei Nutzung des Turbo-Modus über 65 Grad heiß werden, so regelt sie Stufe für Stufe die Helligkeit herunter.

Herunterschalten & Warnung bei geringer Spannung

Wenn die Spannung zu niedrig für die aktuelle Stufe ist, so wechselt die Taschenlampe in die nächst geringere Stufe. Ist die Spannung niedrig in der dunklen Stufe, so blinkt sie 3 mal alle 5 Minuten, um an den Batteriewechsel zu erinnern.

Zur Verwendung erlaubte Akkus und Batterien

Type	Größe	Nennspannung	Nutzbarkeit	
Fenix ARB-L18 Serie Akkus	18650	3.6V/3.7V	Empfohlen	✓✓
Fenix ARB-L2 Serie Akkus	18650	3.6V/3.7V	Empfohlen	✓✓
Lithium-Batterien	CR123A	3V	Nutzbar	✓
Gegen Unterspannung geschützter Liion-Akku	18650	3.6V/3.7V	Nutzbar	✓
Gegen Unterspannung geschützter Liion-Akku	16340	3.6V/3.7V	Nutzbar	✓
LiFePO4-Akku	18650	3.2V	Verboten	X

Achtung: Machen sie niemals Batterien / Akku unterschiedlicher Hersteller, unterschiedlichen Typs, unterschiedlicher Kapazität oder Bauart zusammen. Es kann zu nicht unbeträchtlichen Schäden an der Lampe und den Batterien / Akkus führen.
*18650/16340 Liion Akkus sind speziell für den Einsatz in einem Schutz gegen über & Unterspannung sowie gegen Kurzschluss verlegt.
Verwenden Sie ausschließlich Qualitätszellen.
Entnehmen Sie die Batterien / Akkus aus der Taschenlampe, wenn Sie diese eine zeit lang nicht nutzen.
Nutzen Sie die Batterien / Akkus bei der Lagerung und dem Transport eine halbe Umdrehung auf um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhinden.

Wartung und Ersatz

- Bitte zerlegen sie den versiegelten Lampenkopf nicht. Das Zerlegen des Lampenkopfes kann die Lampe beschädigen.
- Um den höchsten Nutzen aus der Taschenlampe zu ziehen, empfiehlt Fenix hochwertige Batterien oder einen hochwertigen Akku zu verwenden.
- Sollte die Taschenlampe längere Zeit nicht benutzt werden empfiehlt es sich, die Batterien oder Akkus zu entnehmen
- Häufige Benutzung führt zu einem Verschleiß der O-Ringe. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, tauschen Sie diese bei Verschleiß gegen ein passendes Fenix Ersatzteil aus.
- Häufiges Reinigen der Batteriekontakte erhält die Zuverlässigkeit der Fenix Taschenlampe. Folgende Fehler können durch verschmutzte Kontakte verursacht werden: Flackern, plötzliches Versagen der Lampe.
  Zum Reinigen können in Alkohol getränkte Wattestäbchen verwendet werden.

Garantie

Der Hersteller Fenixlight Limited repariert die Taschenlampe mit Ausnahme von Zubehör und Verbrauchsmaterialien innerhalb der ersten 5 Jahre nach dem Kauf kostenfrei, wenn bei normaler Nutzung ein Herstellungsdefekt vorliegt. Falls eine Reparatur nicht möglich ist, hat Fenix das Recht, eine Ersatzlampe mit ähnlichen Eigenschaften gegen ein ähnliches Modell auszutauschen.
Für eine Reparatur nach Ablauf der Garantiezeit werden die für die Reparatur benutzten Teile berechnet, wenn die Taschenlampe repariert werden kann.
Die Reparatur ihnen die gesetzliche Gewährleistung zur Verfügung. Die gesetzliche Gewährleistung besteht unabhängig von der zuvor genannten Garantie.

Produktregistrierung

Fenix empfiehlt Ihnen, ihre Taschenlampe auf der offiziellen Fenix Website (www.fenixlight.com) zu registrieren. Sie erhalten dadurch eine Garantieverlängerung von 6 Monaten.

Warnung

Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe. Das direkte Leuchten ins Auge kann zu Augenschäden führen.

Erhältliches Zubehör

Type	Model
Diffusor Filter	ADD-M
Wasserdicht	ADT-M
Filter adapter	AOF-M
Kabelschalter	AER-01/02

Für eine vollständige Übersicht über die Zubehörartikel besuchen Sie bitte die Fenix Herstellerwebsite.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631193/83193 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center, 33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

Torcia Fenix TK15UE

Grazie al suo design robusto, la TK15UE è adatta a condizioni ambientali critiche e applicazioni tattiche. Con il LED CREE XP-L HI V3, emana fino a 1000 lumen e illumina fino a 325 metri. Può essere alimentata da una batteria Li-ion 18650 oppure da due batterie CR123A. L'interruttore laterale dà accesso ai quattro livelli di output più la modalità Strobo. Dotata di una corona, questa torcia compatta e affidabile sarà la vostra compagna ideale nelle operazioni di ricerca, salvataggio e caccia.

- Monta LED Cree XP-L HI V3 con una durata di 50,000 ore;
- Alimentata da una batteria Li-ion ricaricabile 18650 o da due batterie al Litio CR123A;
- 142.5mm Lunghezza x 25.4mm Diametro Corpo x 34mm Diametro Testa;
- 141 grammi (esclusa batteria);
- Compatibile con interruttore remoto AER-01/AER-02;
- Output regolato digitalmente per mantenere una luminosità costante;
- Protezione polarità inversa per evitare l'installazione errata delle batterie;
- Design antiscivolo;
- Interruttore tattico per accensione temporanea;
- Interruttore laterale per selezione output;
- Realizzata in alluminio aeronautico;
- Finitura antibraisiva anodizzata Premium Tipo III;
- Lente ultra chiara con rivestimento antiriflesso;

Parametri Tecnici

ANSI/PLATO FL1	Modalità Generale				Strobo
	Turbo	Alto	Medio	Basso	
OUTPUT	1000 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	10 Lumen	1000 Lumen
DURATA	2h*	4h 20min	11h 30min	135h	/
DISTANZA	325m	194m	125m	31m	/
INTENSITA'	26400cd	9400cd	3900cd	240cd	/
RESISTENZA URTI	1m				
IMPERMEABILITA'	IPX-8, sottacqua 2m				
ACCESSORI	Custodia, laccetto, guarnizione, copri interruttore di ricambio				

Nota: i parametri sopra riportati (testati in laboratorio usando una batteria Li-ion ricaricabile Fenix 18650 3.6V/3300mAh) sono approssimativi e possono variare in base alle torce, alle batterie e agli ambienti di utilizzo.
*A causa della protezione dal surriscaldamento, la durata del livello Turbo è un tempo accumulato.

Istruzioni

L'interruttore posteriore permette l'accensione temporanea, l'interruttore laterale permette di selezionare tutte le funzioni.
L'interruttore posteriore permette l'accensione temporanea, l'interruttore laterale permette di selezionare tutte le funzioni.

ON/OFF

Premere l'interruttore tattico posteriore per accendere temporaneamente la luce, rilasciarlo per spegnerla.
Premere a fondo l'interruttore tattico per accendere e mantenere accesa la luce, premerlo di nuovo per spegnerla.

Selezione Output

Con la luce accesa, premere l'interruttore laterale per selezionare i vari output, nell'ordine Turbo → Basso → Medio → Alto.

Strobo

Con la luce accesa, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per entrare nella modalità Strobo. Premerlo nuovamente per ritornare alla Modalità Generale.

Circuito di Memoria Intelligente

La torcia memorizza l'ultimo livello di luminosità utilizzato in Modalità Generale. Alla successiva accensione, si attiverà su quel livello di luminosità.

Protezione Anti-Surriscaldamento

La torcia accumula molto calore quando lavora alla modalità Turbo. Quando la temperature raggiunge o supera i 65°, la luminosità verrà regolata automaticamente per prevenire il surriscaldamento.

Protezione Basso Voltaggio

Se il voltaggio delle batterie scende sotto il livello stabilito, la torcia è programmata per scalare automaticamente ad un livello di luminosità inferiore. Quando si trova già al livello Basso, la luce lampeggerà tre volte ogni cinque minuti per ricordarvi di cambiare le batterie. Per assicurare un normale utilizzo, la torcia non si spegnerà finchè le batterie non saranno completamente scariche.

Specifiche Batterie

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità	
Fenix Serie ARB-L18	18650	3.6V/3.7V	Recomendata	✓✓
Fenix Serie ARB-L2	18650	3.6V/3.7V	Recomendata	✓✓
Batteria non ricaricabile (Litio)	CR123A	3V	Utilizzabile	✓
Batteria ricaricabile (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Attenzione*	!
Batteria ricaricabile (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Attenzione*	!
Batteria ricaricabile (LiFePO4)	18650	3.2V	Proibita	X

Attenzione: non mischiare batterie di diverso marca, misura, capacità o tipo. Ciò potrebbe danneggiare la torcia o le batterie usate.
*Le batterie Li-ion 18650/16340 sono celle polmerie studiate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con attenzione e manneggiate con cura. Problemi di qualità con circuito di protezione ridurranno il potenziale di sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito. Questi sono rischi potenziali che l'utilizzatore si assume.

Sostituzione Batterie

Svitare il tappo posteriore per inserire le batterie con l'anodo (+) rivolto verso la testa della torcia, quindi riavvitare il tappo.

Uso e Manutenzione

- Non disassemblare la testa salda. Ciò potrebbe danneggiare la torcia e annullare la garanzia.
- Fenix raccomanda l'uso di batteria di alta qualità. Se la torcia non viene usata per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per evitare fuoriuscita di elettroliti o esplosione delle batterie. Svitare di mezzo giro il tappo posteriore o rimuovere le batterie per evitare operazioni indesiderate durante il trasporto o lo stocaggio;
- Dopo lungo tempo di utilizzo, la guarnizione si può logorare. Per mantenere la torcia correttamente impermeabilizzata, sostituire la guarnizione;
- La pulizia periodica dei contatti migliora il funzionamento della torcia, poiché i contatti sporchi possono causare lampeggiamento della luce, illuminazione intermittente o addirittura mancato funzionamento. In questo caso, le cause possono essere le seguenti:
  a) La batteria sono scariche.
  Soluzione: sostituire le batterie, assicurandosi che la polarità positiva (+) e negativa (-) siano correttamente posizionate.
  b) I contatti dei cavi, del circuito stampato o altri contatti sono sporchi.
  Soluzione: pulire i contatti con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol.
  Se le soluzioni sopracitate non dovessero risolvere il problema, contattare il distributore locale e fare riferimento alla garanzia.

Garanzia

Fenix sostituirà gli articoli con difetti di fabbrica entro 15 giorni dalla data di acquisto e li riparerà in garanzia entro 5 anni dalla data di acquisto, se i problemi sono dovuti ad un uso normale. Se la riparazione sarà richiesta dopo 5 anni dalla data di acquisto, verranno addebitati unicamente i costi delle parti di ricambio.

Registrazione del Prodotto

Consigliamo vivamente di registrare il prodotto sul sito ufficiale di Fenix (www.fenixlight.com). In questo modo, dopo aver concluso con successo la registrazione, si otterrà un'estensione di sei mesi della garanzia.

Attenzione

La torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità che può causare danni alla vista. Evitare di puntare la luce direttamente negli occhi.

Accessori Disponibili

Tipologia	Modello
Diffusore Filtro	ADD-M
Corpo diffusore	ADT-M
Adattatore per filtri	AOF-M
Attacco per bicicletta	ALB-10
Interruttore remoto	AER-01/02
Staffa da muro	ALG-01

Nota: Per tutti i dettagli su gli accessori disponibili, si consiglia di visitare il sito Web Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631193/83193 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center, 33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

Lampe Torche Fenix TK15UE

Prévu pour une utilisation tactique et dans un environnement difficile, la Fenix TK15UE a le même design robuste, puissant et tactique que toutes les lampes de la série TK. Elle utilise une LED CREE XP-L HI V3, qui offre une puissance maximale de 1000 lumens et une portée maximale de 325 mètres. La TK15UE est alimentée par une batterie Li-ion 18650, néanmoins une CR123A résistante au froid est aussi utilisable. Avec l'interrupteur latéral, les utilisateurs ont accès à quatre niveaux de puissances lumineuses et un mode Stroboscope, ainsi permettant différentes utilisations. Equipée d'une couronne en sur la tête, la solide et compacte TK15UE est votre compagnon indispensable en service, en recherche, en sauvetage et à la chasse.

- Utilise une LED Cree XP-L HI V3 une durée de vie de 50,000 heures
- Alimentée par une batterie rechargeable Li-ion 18650 ou deux piles Lithium CR123A
- 142.5mm Longueur x 25.4mm Diamètre du corps x 34mm Diamètre de la tête
- 141 grams (sans les piles)
- Compatible avec les interrupteurs déportés AER-01/AER-02
- Régulation digitale pour un éclairage constant
- Protection contre la polarité afin d'éviter une mauvaise insertion des piles
- Design anti-roulement et anti-glisse
- Interpteur tactique arrière avec une fonction de mise en route momentanée
- Interrupteur fonctionnel latéral pour la sélection des puissances lumineuses
- Fabriqué en aluminium de qualité aéronautique
- Finition anodisée et anti-abrasive de type III
- Lentille ultra clair très résistante en verre traité antireflet

Remplacement des Piles

Dévisser le capuchon arrière puis insérer les piles avec l'anode (+) vers la tête de lampe, revisser le capuchon arrière.

Paramètres Techniques

ANSI/PLATO FL1	Mode Général				Stroboscope
	Turbo	Fort	Moyen	Faible	
PUISSANCE	1000 Lumens	350 Lumens	150 Lumens	10 Lumens	1000 Lumens
AUTONOMIE	2h*	4h 20min	11h 30min	135h	/
PORTEE	325m	194m	125m	31m	/
INTENSITE	26400cd	9400cd	3900cd	240cd	/
RESISTANCE AUX CHOCS	1m				
ETANCHEITE	IPX-8, sous l'eau à 2m				
ACCESSOIRES	Etui, dragonne, joint torique et embout d'interrupteur en caoutchouc de remplacement				

NB: Les parametres ci-dessus (testés en laboratoire en utilisant une pile rechargeable Li-ion Fenix 18650 3.6V/3300mAh) sont approximatifs et peuvent varier entre les lampes de poche, les piles et l'environnement.
*En raison de la protection de surchauffe intelligente, l'autonomie au niveau lumineux Turbo est un temps accumulé.

Mode d'emploi

L'interrupteur arrière est un interrupteur tactique, l'interrupteur latéral est un interrupteur fonctionnel.

ON/OFF

Appuyer légèrement sur l'interrupteur arrière pour allumer momentanément la lampe, le relâcher la lampe s'éteint.
Appuyer complètement sur l'interrupteur tactique pour allumer la lampe en continu, rappuyer une nouvelle fois pour éteindre la lampe.

Sélection des puissances lumineuses

Avec la lampe allumée, une seule pression sur l'interrupteur fonctionnel permet de faire défiler les puissances lumineuses dans l'ordre suivant: Turbo→Faible→Moyen→Fort.

Stroboscope

Avec la lampe allumée, appuyer et maintenir l'interrupteur fonctionnel pendant 0.5 seconde pour entrer dans le mode Stroboscope, appuyer une nouvelle fois pour retourner en mode Général.

Caractéristiques des Piles

Type	Dimensions	Tension Nominale	Utilisation	
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V/3.7V	Recommandé	✓✓
Fenix ARB-L2 Series	18650	3.6V/3.7V	Recommandé	✓✓
Pile Non-rechargeable (Lithium)	CR123A	3V	Utilisable	✓
Pile Rechargeable (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Prudence*	!
Pile Rechargeable (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Prudence*	!
Pile Rechargeable (LiFePO4)	18650	3.2V	Interdite	X

Avertissement: Ne pas mélanger des piles de marques, de tailles, de capacités ou de type différents. Cela peut endommager la lampe torche ou les piles utilisées.
*Les batteries Li-ion 18650/16340 sont des batteries polymères qui doivent être traitées avec précaution et manipulées avec soin. Des batteries de qualité inférieure de circuit de protection réduiront le potentiel de surcharge, surchauffe et court-circuit. Ces dommages des batteries ou de court-circuit relèvent à l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Usage et Maintenance

- Merci de ne pas désassembler la partie scellée de la tête sous peine de l'endommager ou d'annuler la garantie
- Fenix recommande l'utilisation des piles de haute qualité. Enlever les piles lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée afin qu'il n'y ait pas de dommages causées par une fuite délectrolyte ou une explosion des piles.
- Dévisser le capuchon arrière d'un demi-tour ou enlever les piles afin d'éviter une mise en route accidentelle lors du stockage ou transport.
- Le joint torique peut être usagé après une utilisation prolongée. Si cela arrive, merci de le remplacer avec un neuf afin de maintenir la lampe bien hermétique à l'eau.
- Nettoyer les contacts de votre lampe de temps en temps améliore la performance de la lampe: en effet des contacts sales peuvent amener la lampe à vaciller, à s'allumer par intermittence ou ne pas s'allumer du tout pour les raisons suivantes:
  Raison A: Les piles doivent être changées.
  Solution: Remplacer les piles (bien insérer les piles en tenant compte de l'anode et la cathode).
  Raison B: Les contacts sont sales.
  Solution: Nettoyer les points de contact avec un coton tige imbibé d'alcool.

Avertissement

La lampe torche est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou d'une autre personne. Evitez de diriger directement la lumière dans les yeux des quelqu'un.

Accessoires disponibles

Type	Modèle
Diffuseur de lui	ADD-M
Vers du traitéo	AOT-M
Filtre	AOF-M
Montura para bicicleta	ALB-10
Interruptor remoto	AER-01/02
Montura para hal ROjdoms	ALG-01

Nota: Para más detalles sobre los accesorios disponibles, por favor visite el sitio web de Fenix, haciendo click en Productos y posteriormente haciendo click en Accesorios.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631193/83193 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center, 33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de prendre connaissance des conditions de garantie avant de contacter votre revendeur agréé.

Garantie du Produit

En cas de problème lors d'une utilisation normale, les produits défectueux seront remplacés sous 15 jours suivant l'achat et réparés sans frais dans les 5 ans suivant l'achat. Si une réparation s'avère nécessaire au-delà des 5 ans qui suivent la date d'achat, nous facturerons les pièces défectueuses. Le montant total de la réparation sera en fonction du coût des pièces à remplacer.

Enregistrement du Produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site officiel de Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). Vous pourrez ainsi bénéficier d'une extension de garantie de six mois sur votre votre enregistrement validé.

Avertissement

La lampe torche est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou d'une autre personne. Evitez de diriger directement la lumière dans les yeux des quelqu'un.

Accessoires disponibles

Type	Modèle
Diffuseur Filtre	ADD-M
Corps diffusion	ADT-M
Adaptateur pour filtre	AOF-M
Attache pour bicyclette	ALB-10
Interrupteur déporté	AER-01/02
Attache Mural	ALG-01

Pour plus de détails sur les accessoires disponibles, veuillez consulter le site Fenix Fenix, cliquez sur "PRODUIT" puis sur "ACCESSOIRE".

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631193/83193 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center, 33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

Фонарь Fenix TK15UE

Фонарь создан для использования в тяжелых условиях и для тактических задач. Fenix TK15UE сохраняет свою неубиваемость, мощность и компактность. В фонаре установлен новейший светодиод CREE XP-L HI V3, «рассчитанный» на 50 тысяч часов. Фонарь способен осветить дистанцию до 325 метров. Для питания можно использовать АКБ Li-ion 18650 или устойчивые к низким температурам батарейки CR123A. Удобное переключение режимов боковой кнопкой и головной частью. Защитная тактическая корона. TK15UE — это больше чем инструмент, это партнер в любых условиях, где нужен настоящий тактик.

- Светодиод CREE XP-L HI V3, ресурс 50 000 часов, США
- Источник питания: 1 х Li-ion 18650 аккумулятор или 2 х литиевые батареи CR123A 3В
- Размеры: 142,5 мм (длина) x 25,4 мм (диаметр) x 34 мм (диаметр головной части)
- Вес: 141 г (без элементов питания)
- Совместим с выносными кнопками AER-01/AER-02
- Цифровая стабилизация тока – поддерживает постоянной яркости
- Схема защиты от переполюсовки элементов питания – защищает от неправильной установки батарей
- Нескользящий и нескользящий дизайн корпуса
- Тактическая кнопка с функцией моментального включения
- Простое и быстрое переключение режимов
- Материал корпуса – авиационный алюминий
- Покрытие корпуса – анодирование III (высшей) степени жесткости
- Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим покрытием

Замена элементов питания

Открутите крышку и вставьте батарее «+» к головной части, закрутите крышку и протестируйте фонарь.

Технические характеристики

ANSI/PLATO FL1	Основные режимы				Строб
	Турбо