61.133.291.068-A0-120815

FENIX

E35 ULTIMATE EDITION
Max 1000 Lumens
User manual
Illuminate Your Adventure

Fenix E35UE Flashlight

Fenix E35UE 2016, out of question, can be treated as the very flexible mate indoor and outdoor. Measuring at only 4.8 inches in length, this handy flashlight delivers a surprisingly powerful 1000 lumens from only one 18650 Li-ion battery, and also compatible with two hardy CR123A batteries. Dual side switch works separately to realize operation simplicity of five general mode plus strobe and SOS, specially designed lock-out function avoids maloperation. Industrial design details such as digitally regulated output, IPX-8 waterproof structure present optimal user-friendliness.

- Utilizes Cree XM-L2 U2 LED with a lifespan of 50,000 hours
- Powered by one 18650 rechargeable Li-ion battery or two CR123A Lithium batteries
- 122mm length x 24mm diameter
- 72 grams (excluding battery)
- Dual side switch for tactical convenient operation
- Digitally regulated output maintains constant brightness
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation
- Anti-roll and anti-slip body design
- Made of durable aircraft-grade aluminum
- Premium type III hardanodized aluminum anti-abrasive finish
- Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

Technical Parameters

ANSI/PLATO FL 1	General Mode					Strobe	SOS
	Turbo	High	Mid	Low	Eco		
OUTPUT	1000 Lumens	450 Lumens	150 Lumens	50 Lumens	8 Lumens	1000 Lumens	150 Lumens
RUNTIME	1h:50min*	4h	11h50min	42h30min	150h	/	/
DISTANCE	160m (Max)						
INTENSITY	6400cd (Max)						
SPOT BEAM ANGLE	13°						
SPILL BEAM ANGLE	66°						
IMPACT RESISTANCE	1m						
WATERPROOF	IPX-8,underwater 2m						
ACCESSORIES	Lanyard, spare O-ring						

Notice: The above-mentioned parameters (tab-tested by using Fenix ARB-L2-3400 18650 rechargeable Li-ion battery) are approximate and may vary between flashlights, batteries and environments.
*Due to the protective setup of automatically turning to High from Turbo after working 5 min, the runtime of the Turbo brightness level is the accumulated time.

Operation Instruction

Dual Side Switch
Master Switch: controls General mode and output selection.
Auxiliary Switch: controls Strobe and SOS mode.

ON/OFF
With the light off, press and hold the master switch for 0.5 seconds to enter into General mode, press and hold the auxiliary switch for 0.5 seconds to enter into Strobe mode.
With the light on, press and hold the master or the auxiliary switch for 0.5 seconds to turn off the light.

Mode Switching
With the light on, single-click the master switch to enter into General mode, single-click the auxiliary switch to enter into Strobe mode.

Output Selection
In General mode, single-click the master switch to cycle through Turbo→High→Mid→Low→Turbo;

Strobe and SOS
Single-click the auxiliary switch to enter into Strobe mode, Another click the auxiliary switch to cycle through Strobe →SOS.

Lock-out Function
Look: Simultaneously press the two switches for 3 seconds (when the light is unlocked), the light will blink twice at Low and then go out, the light is locked.
Unlock: Simultaneously press the two switches for 3 seconds (when the light is locked), the light will be unlocked and power on the last-used output level.
Note: In locked status, the light only responds unlocking operation, press on any switch, the light will blink twice at Low to remind the light is under locked status.

Intelligent Memory Circuit
The flashlight memorizes the last brightness level used in the General mode, the next time it is turned on, it will recall that previously used brightness level.

Low Voltage Protection
The flashlight will accumulate a lot of heat when it is working at Turbo and High brightness level. When it works at Turbo for 5 minutes, the flashlight will automatically downshift to High output to prevent the light from overheating. If the Turbo output is needed, please reset it again. But the flashlight could be damaged or the normal service life could be shortened because of continuous use like this.

Battery Specifications

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L2 Series	18650	3.6V/3.7V	Recommended	✓
Primary Lithium Battery (Lithium)	CR123A	3V	Usable	✓
Rechargeable Battery (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Cautious*	✓
Rechargeable Battery (LiFePO4)	16340	3.2V	Usable	✓
Rechargeable Battery (LiFePO4)	18650	3.2V	Banned	✕

Warning: Please do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so can cause damage to the flashlight or the batteries being used.
*18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

Battery Replacement

Unscrew the light head to insert the battery with the anode side (+) toward the light's head, screw the light head back on.

Usage and Maintenance

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using excellent quality battery. If the flashlight will not be used for an extended period, remove the battery, or the flashlight could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Unscrew the tail cap one-half turn or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Continuous working at Turbo brightness level, the light may automatically downshift to High output to prevent the light from overheating normal status, please lower the brightness level to cool down the flashlight.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the flashlight's performance as dirty contacts may cause the flashlight to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
Reason A: The battery has reached replacing.
Solution: Replace batteries / Please confirm the correct installation of anode and cathode).
Reason B: The threads, PCB boards contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please refer to the warranty policy before contacting your authorized distributor.
Notice: The routine cleaning video can be watched and downloaded through Fenix official website, please log onto the service channel->"Maintenance for light".

Product Warranty

Fenix will replace products with documented manufacturing defects within 15 days of purchase and repair a light free of charge within 5 years of purchase if problems develop with normal use; if repair is required after 5 years from the date of purchase, Fenix will charge for parts. The total repair fee is dictated by the cost of the replaced materials.

Product Registration

Fenix suggests you register your product on the official website for Fenix light (www.fenixlight.com). You can get an extra six-month warranty period once you have successfully registered.

Warning

The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: B/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

FC CE

FENIX

E35 ULTIMATE EDITION
Max 1000 Lumen
User manual
Illuminate Your Adventure

Torcia Fenix E35UE

La Fenix E35UE 2016 è senza dubbio la compagna ideale per le vostre attività Indoor e Outdoor. Con solo 12 cm di lunghezza, questa torcia maneggevole è incredibilmente potente e arriva ad emettere fino a 1000 lumen con una sola batteria al Li-ion 18650 oppure due CR123A.
Il doppio interruttore permette di avere accesso a tutte le funzioni, dalla selezione degli output al blocco della torcia per evitare accensioni indesiderate.

- Monta un LED Cree XM-L2 U2 con una durata di 50.000 ore;
- Alimentata da una batteria ricaricabile Li-ion 18650 o due batterie al Litio CR123A;
- 122 mm lunghezza x 24 mm diametro;
- 72 grammi (escluse batterie);
- Doppio interruttore laterale per accessibilità e utilizzo tattico;
- Output regolato digitalmente per mantenere una luminosità costante;
- Protezione polarità inverse per evitare l'installazione errata delle batterie;
- Design antiscivolo;
- Realizzata in alluminio aeronautico;
- Finitura antibaratrosa anodizzata Premium Tipo III;
- Lente ultra chiara con rivestimento antiriflesso.

Parametri Tecnici

ANSI/PLATO FL 1	Modalità Generale					Strobo	SOS
	Turbo	Alto	Medio	Basso	Eco		
OUTPUT	1000 Lumen	450 Lumen	150 Lumen	50 Lumen	8 Lumen	1000 Lumen	150 Lumen
DURATA	1h:50min*	4h	11h50min	42h30min	150h	/	/
DISTANZA	160m (Max)						
INTENSITA'	6400cd (Max)						
AMPIEZZA MINIMA FASCIO	13°						
AMPIEZZA MASSIMA RAGGIO	66°						
RESISTENZA URTI	1m						
IMPERMEABILITA'	IPX-8, sottacqua 2m						
ACCESSORI	Laccetto, guarnizione di ricambio						

Note: I parametri sopra riportati (testati in laboratorio usando una batteria ricaricabile Li-ion Fenix ARB-L2-3400 18650) sono approssimativi e possono variare in base alle torce, alle batterie e agli ambienti di utilizzo.
*A causa del setup di protezione, la torcia passerà automaticamente alla modalità Alto dopo aver lavorato 5 minuti alla modalità Turbo. Di conseguenza, la durata della modalità Turbo è un tempo totale.

Istruzioni

Interruttore Principale: controlla la Modalità Generale e la selezione degli Output.
Interruttore Ausiliario: controlla la modalità Strobo e SOS.

ON/OFF
Con la luce spenta, premere e tenere premuto l'interruttore principale per 0,5 secondi per entrare in modalità Normale. Premere e tenere premuto l'interruttore ausiliario per 0,5 secondi per entrare in modalità Strobo.
Con la luce accesa, premere e tenere premuto uno dei due interruttori per 0,5 secondi per spegnerla.

Cambio Modalità
Premerea una volta l'interruttore principale per entrare in Modalità Generale.
Premere una volta l'interruttore ausiliario per entrare in Modalità Strobo.

Selezione Output
In Modalità Generale, premere una volta l'interruttore principale per passare in successione tra Output, nell'ordine Eco→Basso →Medio→Alto→Turbo;

Strobo e SOS
Premere una volta l'interruttore ausiliario per entrare in Modalità Strobo. Per passare da Strobo a SOS e viceversa, premere nuovamente lo stesso interruttore.

Funzione di Blocco
Blocco: premere contemporaneamente i due interruttori per tre secondi. La luce lampeggerà due volte al livello Basso e quindi sarà bloccata.
Sblocco: premere contemporaneamente i due interruttori per tre secondi. La luce si accenderà sull'ultimo livello di luminosità utilizzato.
Nota: quando la torcia è bloccata, non è possibile fare nessuna operazione. Premendo qualsiasi tasto, la luce lampeggia due volte per ricordare lo stato di blocco.

Circuito di Memoria Intelligente
La torcia memorizza l'ultimo livello di luminosità utilizzato, tranne Strobo e SOS. Alla successiva accensione, si attiverà su quel livello.

Protezione Antisurriscaldamento
La torcia accumula molto calore quando lavora alle modalità Turbo e Alto. Dopo cinque minuti alla modalità Turbo, la luce scalerà automaticamente alla modalità Alto per prevenire il surriscaldamento. Se si necessita ancora la modalità Turbo è possibile riavviarla, ricordandosi però che un uso prolungato e continuativo a questa modalità può compromettere il corretto funzionamento della torcia.

Specifiche Batterie

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità	
Fenix Serie ARB-L2	18650	3.6V/3.7V	Raccomandata	✓
Batteria Non-Ricaricabile (Litio)	CR123A	3V	Usabile	✓
Batteria Ricaricabile (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Attenzione*	!
Batteria Ricaricabile (LiFePO4)	16340	3.2V	Usabile	✓
Batteria Ricaricabile (LiFePO4)	18650	3.2V	Proibita	✕

Attenzione: non mischiare batterie di diverse marche, taglia, capacità o tipo. Questo potrebbe danneggiare la torcia o le batterie usate. Non usare la torcia per ricaricare le batterie proibite. Ciò potrebbe causare l'esplosione delle batterie.
*Le batterie Li-ion ricaricabili 18650 sono celle potenti studiate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con attenzione e maneggiate con cura. Batterie di qualità con circuito di protezione riduranno il rischio di combustione o esplosione ma danni alle celle o corto circuiti sono rischi potenziali che l'utilizzatore si assume.

Sostituzione Batteria

Svitare il tappo della batteria in senso antiorario. Inserire la batteria con l'anodo (+) rivolto verso la testa della torcia. Rimettere il tappo e avvitarlo in senso orario.

Uso e Manutenzione

- Non disassemblare la testa saldata. Ciò potrebbe danneggiare la torcia e annullare la garanzia.
- Si raccomanda l'uso di batterie di alta qualità. Inoltre, se la torcia non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di rimuovere le batterie per evitare danni dovuti alla fuoriuscita di elettroliti o all'esplosione delle batterie.
- Svitare di mezzo giro il tappo posteriore o togliere le batterie durante il trasporto o lo stoccaggio per evitare accensioni indesiderate.
- Un uso prolungato e continuativo alla modalità Turbo può causare uno sfarfallio della luce. In questi casi, si consiglia di passare ad un livello di luminosità più basso;
- Dopo lungo tempo di utilizzo, la guarnizione o può logorare. Per mantenere la torcia correttamente impermeabilizzata, sostituire la guarnizione.
- Pulire periodicamente i contatti della torcia, specialmente se la luce scalera automaticamente alla modalità Alto per prevenire il surriscaldamento. Se si necessita ancora la modalità Turbo è possibile riavviarla, ricordandosi però che un uso prolungato e continuativo a questa modalità può compromettere il corretto funzionamento della torcia.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: B/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

FC CE

FENIX

E35 旗舰版 ULTIMATE EDITION
最高亮度1000流明
说 明 书
点亮精神世界
Illuminate Your Adventure

Fenix E35UE 手电

Fenix E35UE 2016是一款应用范围极广的小型户外手电。极致小巧的造型，却能达到1000流明的最高亮度，通过搭配双开关快速启动所有常用模式，五个常规照明模式包括两个闪烁频率频繁及控制，相互切换方便，快捷，满足多种不同亮度和场景机动使用需求和应用场合；使用的是大容量18650锂离子电池，兼容耐用型CR123A等多种电池，在满足长续航，低使用成本的同时，在寒冷地区也有上佳表现，再加上先进的恒定亮度技术，IPX-8级防水，相信E35UE是你应对多种户外照明需求的最佳伙伴。

- 使用Cree XM-L2 U2 LED寿命50000小时
- 使用1节18650 可充锂离子电池或者2节3V CR123A锂电池
- 122毫米 (长) X 24毫米(直径)
- 净重72克 (不包电池)
- 部即双按键控制，操作方便快捷
- 恒流电路，亮度恒定
- 防反接设计，防止电池装反对电路造成危害
- 防滑滚动设计
- 采用航空级材制造
- 表面进行了军规三级硬质阳极氧化的抗磨处理
- 使用双面增透镜钢化玻璃镜片

技术参数

ANSI/PLATO FL 1	照明模式					爆闪	SOS
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档		
亮 度	1000 流明	450 流明	150 流明	50 流明	8 流明	1000 流明	150 流明
续航时间	1小时 50分*	4小时	11小时50分	42小时30分	150小时	/	/
最大射程	160米						
最大光强	6400坎德拉						
中心光束光角度	13°						
泛光光束角度	66°						
抗跌落高度	1米						
防水等级	IPX-8, 水下2米						
配 件	手绳，备用O圈						

注：上述参数只是一个近似值，以Fenix ARB-L2-3400 18650可充锂离子电池测试所得，可能会随着手电、电池和使用环境而发生变化。
*由于本产品有以被夹住或长时间开启工作而引发明显自动过载保护或高温高亮度的安全设定，因此使用时间会有所不同。

操作说明

双侧开关
主开关：主要负责照明模式的开关和档位切换
副开关：主要负责频闪模式的开关和档位切换

开机
关机状态下，长按主开关1秒进入照明模式，长按副开关0.5秒进入闪烁模式
关机
开机状态下，长按主开关或副开关0.5秒进行关机

模式切换
照明模式下，单击副开关可切换到闪烁模式
闪烁模式下，单击主开关可切换到照明模式

档位切换
照明模式下，单击主开关，可按节能档→低亮档→中亮档→高亮档→最亮档→循环
闪烁模式下，单击副开关，可切换闪烁→SOS→循环

锁键与解锁
未锁定状态下，同时按下两按键个开关1秒钟，手电以低亮档闪烁2次之后熄灭手电，

锁定状态下，同时按下两按键个开关1秒钟，手电以2次低亮档闪烁，随后以最后一个档位点亮。

智能记忆电路
手电会自动记忆照明模式的亮度档位，但不会记忆闪烁模式档位，如果闪烁SOS，每次打开照明模式时都会以关闭前的亮度档位开始工作，每次打开闪烁模式时都会以最小闪烁开始工作。

过热保护设定
为避免长时间高亮工作造成手电使用时温度，E35UE 2016设有低亮档连续工作满10分钟后，会自动切换至高亮档，若需要继续工作在当前档位，请手动重新切换。但连续多次使用，可能导致手电过早使用寿命缩短甚至永久性损坏手电。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
Fenix ARB-L2系列	18650	3.6V/3.7V	推荐	✓
一次性锂电池 | CR123A | 3V | 可用 | ✓
可充锂离子电池 | 18650 | 3.6V/3.7V | 谨慎使用* | !
可充磷酸铁锂电池 | 16340 | 3.2V | 可用 | ✓
可充磷酸铁锂电池 | 18650 | 3.2V | 禁止 | ✕

警示：请不要将不同牌号、新旧程度、电池容量、以及不同电池类型混用。
*18650可充锂离子Li-ion电池属于工业级产品，并且有安全隐患的应用场合，因电池品质不高或者使用不当（短路、高温等等）时可能发生燃烧、爆炸并造成人身和财产安全，若使用此电池请务必提防以及采取必要的保护措施，使用此款电池所带来的风险由使用者自己承担。

电池更换

旋开筒头盖入筒身处为止，注意带有电池的正极方向对准灯头，旋紧筒头盖即可工作。

使用与维护

- 请勿拆卸手电头部及尾部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
- 请使用优质电池，并且当长期不用灯具时将电池从灯具中取出，否则可能因电池漏液或者爆炸，造成灯具损坏。
- 由于意外或是在长期运输过程中，旋下任何旋钮手电均会以低亮档启动两次后熄灭，请您在把手电装入包中前执行锁键操作，或者将筒头旋松数圈；或将电池取出。
- 在合热设置热不稳定的环境中连续长时间使用极亮档，手电可能出现过热保护，光源转动，此时请暂时降低亮度档位，冷却后即可恢复正常。
- 长期使用后，手电的橡胶密封圈会变老，请定期检查，如果发现老化，请及时更换。
- 请经常清洁手电的导电接触面以保证手电的正常工作，特别是当手电出现闪烁现象时，这通常是由于脏污所造成的。
- 以下是几个可能导致手电间歇闪烁或者无法点亮的原因：
原因A：电池电量不足，需要更换。

深圳市朗明电子有限公司
电话:+86-755-29631163/83/93 服务热线：400 886 6093
传真:+86-755-29631181 网址:www.fenixlight.com
邮箱:info@fenixlight.com
地址:中国深圳市宝安区3区东方明工业城2栋楼
邮编:518133

FC CE

FENIX

E35 ULTIMATE EDITION
Max 1000 Lumens
User manual
Illuminate Your Adventure

Lampe Torche Fenix E35UE

La Fenix E35UE 2016 peut être considérée comme le compagnon idéal pour vos activités intérieures et extérieures. Ne mesurant que 122mm en longueur, cette lampe torche utile offre une luminosité surprenante de 1000 lumens avec une batterie Li-ion 18650, et est aussi compatible avec deux piles CR123A robustes. Double interrupteurs latéraux qui fonctionnent séparément pour faciliter l'utilisation des 5 modes généraux plus le stroboscope et SOS, une fonction spécifique de verrouillage qui évite des fausses manipulations. Des détails industriels de conception comme la régulation digitale de la puissance, l'étanchéité à la norme IPX-8 lia rendent optimale dans son utilisation.

- Fonctionne avec une LED Cree XM-L2 U2 avec une durée de vie de 50,000 heures
- Alimentée par une batterie Li-ion 18650 ou deux piles CR123A
- 122mm longueur x 24mm diamètre
- Poids: 72 g (sans les piles)
- Double interrupteur pour une utilisation rapide et facile
- Régulation digitale pour un éclairage constant
- Circuit de protection de polarité pour éviter une mauvaise insertion des piles
- Design anti-roulement, anti-glisse
- Fabriqué en aluminium de qualité aéronautique
- Finition anodisée et anti-abrasive type III
- Lentille très résistante en verre traité antireflet

Paramètres Techniques

ANSI/PLATO FL 1	MODE GÉNÉRAL					STROBOSCOPE	SOS
	TURBO	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO		
PUISSANCE	1000 Lumens	450 Lumens	150 Lumens	50 Lumens	8 Lumens	1000 Lumens	150 Lumens
AUTONOMIE	1h 50min*	4h	11h50min	42h30min	150h	/	/
PORTEE	160m (Max)						
INTENSITÉ	6400cd (Max)						
ANGLE FAISCEAU ETROT	13°						
ANGLE FAISCEAU LARGE	66°						
RESISTANCE AUX CHOCS	1m						
ETANCHEITÉ	IPX-8, sous l'eau à 2m						
ACCESSOIRES	Dragonne, joints toriques de remplacement						

NB: Les paramètres ci-dessus (testés en laboratoire par Fenix en utilisant une batterie Li-ion 18650 ARB-L2-3400) sont approximatifs et peuvent varier entre les lampes, les piles et l'environnement.
*En considérant le fonctionnement de protection de retrograder automatiquement de Turbo à Fort après avoir fonctionné 3 minutes en Turbo, l'autonomie du niveau lumineux Turbo est un temps total.

Mode d'emploi

Double interrupteur lateral
Interrupteur Principal: contrôle le mode Général et la sélection des puissances lumineuses.
Interrupteur Auxiliaire: contrôle le mode Stroboscope et SOS.

ON/OFF
Lorsque la lampe est éteinte, appuyer et maintenir l'interrupteur principal pendant 0,5 seconde pour entrer dans le mode Général, appuyer et maintenir l'interrupteur auxiliaire pendant 0.5 seconde pour activer le mode Stroboscope.
Avec la lumière allumée, appuyer et maintenir l'interrupteur principal ou auxiliaire pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.

Changement de Mode
Lorsque la lampe est allumée, une seule pression sur l'interrupteur principal permet d'activer le mode Général, une seule pression sur l'interrupteur auxiliaire permet d'activer le mode Stroboscope.

Sélection des Puissances Lumineuses
En mode Général, une seule pression sur l'interrupteur principal permet de faire défiler les niveaux lumineux dans l'ordre suivant Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo.

Stroboscope et SOS
Une seule pression sur l'interrupteur auxiliaire permet d'activer le mode Stroboscope.

Caractéristiques des Piles

Type	Dimensions	Tension Nominale	Utilisation	
Série Fenix ARB-L2	18650	3.6V/3.7V	Recommandée	✓
Pile Non-rechargeable (Lithium)	CR123A	3V	Utilisable	✓
Pile Rechargeable (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Prudence*	!
Pile Rechargeable (LiFePO4)	16340	3.2V	Utilisable	✓
Pile Rechargeable (LiFePO4)	18650	3.2V	Interdite	✕

Avertissement: Ne pas mélanger des batteries de différents marque, taille, capacité et type. Vous risquez d'endommager la lampe ou les batteries utilisées.
*Les batteries 18650 Li-ion sont des accumulateurs qui doivent être manipulés avec précaution et utilisés dans des applications commerciales. Des piles de qualité avec protection réduisent le risque de combustion ou d'explosion mais les dommages des accus de court-circuit restent à l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Remplacement des Piles

Dévisser la tête de la lampe afin d'insérer la batterie avec l'anode (+) dirigée vers la tête, revisser la tête de la lampe.

Usage et Maintenance

- Merci de ne pas désassembler la partie scellée de la tête sous peine de faire endommager la lampe et annuler la garantie.
- Fenix recommande l'utilisation de piles de haute qualité. Si la lampe torche n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirer les piles ou la lampe torche pourrait être endommager par une fuite d'électrolyte ou une explosion des piles.
- Dévisser le capuchon arrière d'un demi-tour ou retirer les piles afin d'éviter une mise en route accidentelle pendant le stockage ou le transport.
- En fonctionnement en continu en niveau lumineux Turbo, la lampe peut activer la protection de surchauffe ou le flaoteau peut vaciller, pour éviter la surchauffe, la lampe passera automatiquement en un niveau lumineux plus bas pour que la lampe torche refroidisse.
- Le joint torique peut être usagé après une utilisation prolongée. Afin de maintenir l'étanchéité, remplacer le avec un neuf
- Nettoyer les contacts de votre lampe périodiquement améliorent les performances de la lampe torche car des contacts sales peuvent amener la lampe à vaciller, à s'allumer par intermittence ou même ne pas s'allumer du tout pour des raisons suivantes:
Raison A: Les piles doivent être changées.
Solution: Remplacer les piles (bien traiter les piles en tenant compte des polarités).
Raison B: Les contacts sont sales.
Solution: Nettoyer les points de contact avec un coton tige imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de prendre connaissance des conditions de garantie avant de contacter votre revendeur agréé.
NB: La vidéo de nettoyage peut être regardée et téléchargée depuis le site internet officiel Fenix, veuillez-vous connecter à "service channel", puis "maintenance for light".

Garantie du Produit

En cas de problème lors d'une utilisation normale, les produits défectueux seront remplacés sous 15 jours suivant l'achat et réparés sans frais dans les 5 ans suivant l'achat. Si une réparation est nécessaire au delà des 5 ans qui suivent la date d'achat, nous facturerons les pièces défectueuses. Le montant total de la réparation sera en fonction du coût des pièces à remplacer.

Enregistrement du Produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site officiel de FenixLimited (www.fenixlight.com). Vous pourrez ainsi bénéficier d'une extension de garantie de six mois une fois votre enregistrement validé.

Avertissement

La lampe torche est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux. Eviter de diriger directement la lumière dans les yeux de quelqu'un.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: B/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

FC CE

FENIX

E35 ULTIMATE EDITION
Max 1000 Lumens
User manual
Illuminate Your Adventure

Fenix E35UE Taschenlampe

Die E35UE 2016 ist eine ultra-kompakte Taschenlampe mit beeindruckenden 1,000 Lumen maximaler Helligkeit. Sie verwendet 1 Li-Ion Akku oder 2 CR123A Batterien gemäß Liste unten

- Nutzt eine Cree XM-L2 U2 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer
- Nutzt 1 Stück 18650 Lilon Akku oder 2 Stück CR123A Batterien gemäß Liste unten
- 122mm Länge x 24mm Durchmesser
- 72 Gramm Gewicht ohne Batterien
- 2 seitliche Schalter für einfache Bedienung
- Digitale Regelung für nahezu gleichbleibende Helligkeit
- Schutz gegen falsch herum eingelegte Zellen
- Anti-Roll- und rutschfestes Design
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Widerstandsfähige Typ III Anodisierung
- Frontscheibe aus gehärtetem Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung

Technische Daten

ANSI/PLATO FL 1	Genereller Modus					Strobe	SOS
	Turbo	Hell	Mittel	Dunkel	Eco		
HELLIGKEIT	1000 Lumen	450 Lumen	150 Lumen	50 Lumen	8 Lumen	1000 Lumen	150 Lumen
BRENNDAUER	1h 50min*	4h	11h50min	42h30min	150h	/	/
REICHWEITE	160m (Max)						
INTENSITÄT	6400cd (Max)						
SPOT WINKEL	13°						
SPILL WINKEL	66°						
STOFFESTIGKEIT	1m						
WASSERDICHTIGKEIT	IPX-8, 2 Meter						
Zubehör	Lanyard und Ersatz-O-Ring						

Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung des Fenix ARB-L2-3400 mAh Lilon Akku ermittelt und können zwischen Taschenlampe, Batterien / Akkus und Umgebung abweichen.
* Die Taschenlampe wechselt nach 5 Minuten in Turbo zu Hell, um eine Überhitzung zu verhindern. Daher ist der angegebene Wert akkumuliert.

Bedienung
Hauptschalter: Ein / Ausschalten & Helligkeitsstufen
Zusatzschalter für Strobe und SOS

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe den Hauptschalter für 0.5 Sekunden, um den gewünschten Modus zu aktivieren, bei der 0.5 Sekunden den anderen Schalter, um den Strobe Modus zu aktivieren.
Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe einen von beiden Schaltern für 0.5 Sekunden, um die Taschenlampe auszuschalten.

Wechsel zwischen Konstantlicht, Strobe & SOS
Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den jeweils anderen Schalter, um vom Konstantlicht zu Strobe & SOS zu wechseln, bzw. umgekehrt von Strobe & SOS zum Konstantlicht.

Wahl der Helligkeitsstufen
Drücken Sie den Hauptschalter bei eingeschalteter Taschenlampe kurz, um endlos durch die Helligkeitsstufen zu wechseln: Eco→Dunkel→Mittel→Hell→Turbo

Strobe und SOS
Drücken Sie den Zusatzschalter, um in den Strobe Modus zu gelangen. Drücken Sie erneut, um endlos zwischen Strobe und SOS zu wechseln.

Bedienesperre
Aktivieren: Drücken Sie beide Schalter gleichzeitig für 3 Sekunden. Die Taschenlampe wird zweimal blinken, um die Aktivierung zu bestätigen.
Deaktivieren: Drücken Sie beide Schalter, um die Sperre zu deaktivieren. Die Taschenlampe leuchtet dann direkt in der zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.
Hinweis: Wird bei aktivierter Sperre either der Schalter oder beide Schalter unter 3 Sekunden gedrückt, so blinkt die Taschenlampe zweimal, um die Bedienesperre anzuzeigen.

Memory-Funktion
Die Taschenlampe wählt beim erneuten Einschalten automatisch die zuletzt genutzte konstante Helligkeitsstufe an.

Überhitzungsschutz
Die Taschenlampe erzeugt viel Hitze wenn sie in der Helligkeitsstufe Turbo benutzt wird. Wenn sie in Turbo für 5 Minuten genutzt wird, so schaltet sie automatisch auf die Stufe „Hell". Wird Turbo erneut benötigt, so kann er erneut angewählt werden. Allerdings entsteht dann ein erhöhter Verschleiß, solange die Taschenlampe nicht abgekühlt ist.

Zur Nutzung erlaubte Batterien und Akkus

Typ	Größe	Nominelle Spannung	Nutzbarkeit	
Fenix ARB-L2 Serie (Li-ion)	18650	3.6/3.7 V	Empfohlen	✓
Gegen Unterspannung geschützter Lilon-Akku | 18650 | 3.6/3.7 V | Empfohlen | ✓✓✓
Lithium-Batterien | CR123A | 3V | Nutzbar | ✓
LiFePO4-Akku | 16340 | 3.2 V | Ja | ✓
LiFePO4-Akku | 18650 | 3.2 V | Verboten | ✕

Achtung: Mischen sie niemals Batterien / Akkus unterschiedlicher Hersteller, unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Kapazität oder Größe. Dies kann zu unkalkulierbaren Schäden an der Lampe und den Batterien / Akkus führen. Bitte nutzen Sie Lilon Akkus nur, wenn diese über einen Schutz gegen Über- und Unterspannung, wie von Kurzschluss verfügen.
Verwenden Sie ausschließlich Qualitätszellen.
Entnehmen Sie die Batterien / Akkus aus der Taschenlampe, wenn Sie diese eine zeit lang nicht nutzen.

Batteriewechsel

Drehen Sie den Kopf er Taschenlampe ab und entnehmen Sie die gof. Batterien / Akkus. Legen Sie die Akkus / Batterien mit der Anode (+) zum Kopf (+) in Richtung Lampenkopf zeigend (Minuspol (-) in Richtung Ende der Taschenlampe) ein. Drehen Sie den Kopf danach wieder auf die Taschenlampe auf

Nutzung und Wartung

- Bitte zerlegen sie den versiegelten Lampenkopf nicht. Das Zerlegen des Lampenkopfes kann die Lampe beschädigen.
- Um den höchsten Nutzen aus der Taschenlampe zu ziehen, empfiehlt Fenix hochwertige Batterien oder einen hochwertigen Akku zu verwenden.
- Sollte die Taschenlampe längere Zeit nicht benutzt werden empfiehlt es sich, die Batterien oder Akkus zu entnehmen.
- Um unbeabsichtige Aktivierung zu verhinden, drehen sie die Endkappe eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
- Häufige Benutzung führt zu einem Verschleiß der O-Ringe. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, tauschen Sie diese bei Verschleiß gegen ein passendes Fenix Ersatzteil aus.
- Häufiges Reinigen der Batteriekontakte erhält die Zuverlässigkeit der Fenix Taschenlampe. Folgende Fehler können durch verschmutzte Kontakte verursacht werden:
Flackern, plötzliches Versagen der Lampe.

Zum Reinigen konnen in Alkohol getränkte Wattestäbchen verwendet werden.
Funktioniert die Lampe dennoch nicht, entweder sie die Batterien.
Sollte keine der Genannten Methoden zum Erfolg führen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer der Taschenlampe.

Produkt Garantie

Der Hersteller Fenixlight Limited repariert diese Taschenlampe innerhalb der ersten 5 Jahre nach dem Kauf kostenfrei, wenn bei normaler Nutzung ein Herstellungsdefekt vorliegt. Falls eine Reparatur nicht möglich ist hat Fenixlight Limited das Recht, alternativ die Taschenlampe gegen ein ähnliches Modell auszutauschen.
Für eine Reparatur