






Мгновенный Доступ к Минимальному/Турбо


Когда фонарь выключен, нажмите кнопку on/off  более чем на 1 сек. для включения минимального режима 5 люмен;

Когда фонарь выключен, нажмите кнопку mode  более чем на 1 сек. для включения турбо режима 3600 люмен.



Специальные Режимы (Строб/Маяк/SOS)

Когда свет включен, нажмите кнопку mode  более чем на 1 сек. для включения режима Строб. Для переключения специальных режимов Маяк / SOS / Строб, нажмите кнопку mode  более чем на 1 сек. еще раз. Для выхода нажмите кнопку on/off .

Мгновенный Строб:


Когда свет выключен, нажмите кнопку mode  дважды для включения мгновенного режима Строб. Для выхода нажмите любую кнопку и фонарь выключится.


Блокировка/Разблокировка

Когда фонарь включен или выключен, нажмите кнопку on/off  и mode  одновременно для включения режима блокировки. В режиме блокировки кнопки будут неактивны. Для разблокировки достаточно зажать обе кнопки одновременно более чем на 1 сек. (повторить действие по блокировке). TM16GT способен находиться в режиме блокировки более 1 года.

Примечание: Режим блокировки предотвращает случайное включение и протекание элементов питания.

Световая Индикация

1. Когда свет выключен, нажмите кнопку mode  для включения светового индикатора. Индикатор мигнет 3 раза, если уровень заряда более 50%; 2 раза - уровень заряда менее 50% или 1 раз, если аккумуляторы разряжены (ниже 10%).
2. При установке аккумуляторов световой индикатор миганиями покажет текущее напряжение ($\pm 0.1V$). Например, при напряжении 4.2V световой индикатор мигнет 4 раза, далее пауза 1 сек. и еще 2 мигания. Различное напряжение соответствует различному уровню заряда:



Технология ATR

Технология точной регулировки температуры (ATR) позволяет динамично регулировать яркость в зависимости от температуры корпуса. Это предотвращает повреждение от перегрева и продлевает службу фонаря.

Замена Батарей

Элементы питания необходимо заменить или зарядить, если свет стал тусклым или фонарь не реагирует на нажатия кнопок.

Обслуживание

Каждые 6 месяцев следует протирать резьбовые соединения чистой тканью и наносить тонкий слой силиконовой смазки.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или поврежденная / дефектная продукция подлежит обмену через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей.

Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес info@nitecore-ua.com

В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, гарантийные условия и др.) информационное преимущество имеет сайт www.nitecore-ua.com